

OPZETSCHEMA

BEDUIN 280

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat Uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats Uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met de tentpennen.
- Vervolgens de voorste tentstokken in de tent plaatsen.
Vergeet de regenkapjes en het grondplaatje voor de stokken niet.
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange scheerlijnen uitspannen. Let op dat u veel spanning op de lijnen zet om de tent mooi strak op te kunnen zetten.
- Nu kunt u de vleugels uitspannen met de spanbanden. Eerst ter hoog van de voorwand. Vervolgens vanuit de achterkant naar voren uitspannen.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren.

Zorg altijd dat u de tent iets voorover spant. Dit voorkomt dat de achterkant inzakt.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Tentstokken:

1 x tentstok 220 cm

2 x tentstok 190 cm

2 x verstelbare tentstok 3 delig.