

# VOORTENTEN EN LUIFELS



**HOE  
CHECK JE DE  
OMLOOPMAAT?**

*Wij leggen het je uit!  
(blz 6-7)*

# BESTE KAMPEER LIEFHEBBER





Welkom bij de gids vol informatie over je voortent en luifel.

Dit boekje is speciaal samengesteld om jou te helpen met het opzetten, schoonmaken en onderhouden van je voortent.

We begrijpen dat je na de aankoop van je voortent misschien nog vragen hebt en dat je wilt weten welke services Kampeerhal Roden biedt.

Dit boekje dient niet alleen als een praktische handleiding, maar ook als jouw garantiebewijs.

Laten we samen ontdekken hoe je het beste uit jouw voortent haalt!



**JE REIS  
BEGINT!**



+1

**TENTEN**

VOORTENTEN  
GROTE TENTEN  
KLEINE TENTEN  
LUIFELS  
BUS - & CAMPERTENTEN



0

**KAMPEERARTIKELEN**

CARAVAN - & CAMPERACCESSOIRES  
TENTACCESSOIRES  
KOKEN & HUISHOUDELIJK  
SLAPEN



**KAMPEERMEUBELN**

CAMPINGSTOLEN  
CAMPINGTAFELS  
CAMPINGKASTEN



**OUTDOOR**

KLEDING  
SCHOENEN  
REIZEN & KOFFERS



**BBQ**



**BUITEN**

TUINMEUBELN  
ZWEMBADEN  
HENGELSPORT



-1

**JE REIS  
BEGINT!**



+1

**TENTEN**

VOORTENTEN  
GROTE TENTEN  
KLEINE TENTEN  
LUIFELS  
BUS - & CAMPERTENTEN



0

**KAMPEERARTIKELEN**

CARAVAN - & CAMPERACCESSOIRES  
TENTACCESSOIRES  
KOKEN & HUISHOUDELIJK  
SLAPEN



**KAMPEERMEUBELN**

CAMPINGSTOLEN  
CAMPINGTAFELS  
CAMPINGKASTEN



**OUTDOOR**

KLEDING  
SCHOENEN  
REIZEN & KOFFERS



**BBQ**



-1

**BUITEN**

TUINMEUBELN  
ZWEMBADEN  
HENGELSPORT





# “LET THE ADVENTURE BEGIN!”



Checklist voor je aan de vakantie begint	06
Het opzetten van je voortent	09
Het onderhouden van je voortent en luifel	15
Vlekkeloos je voortent en luifel schoonmaken	18
Services van Kampeerhal Roden	25

# CHECKLIST

- Controleer de omloopmaat van je voortent.
- Zet je tent van tevoren op, in de tuin of op een dagcamping in de buurt bijvoorbeeld. Zo weet je straks op de camping precies hoe de stok in de tent steekt. Ook trekken de naden alvast goed dicht voordat je op avontuur gaat en wordt de tent watervast.
- Voordat je de voortent opzet of de luifel uitdraait, zorg ervoor dat je caravan waterpas staat en de pootjes zijn uitgedraaid. Zo sta je als een rots in de branding.
- Controleer tijdens het opzetten of alle onderdelen aanwezig zijn. Mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice of kom langs in de winkel om de voortent of luifel compleet te maken voordat je weggaat.
- Waar gaat de reis naartoe? Soms vind je op de vakantiebestemming andere bodemsoorten en weersomstandigheden dan wij kennen in Nederland. Daarom worden speciale accessoires zoals stormbanden, haringen en daksteunen niet standaard meegegeven bij een nieuwe voortent of luifel. Accessoires voor buitengewone weersvoorspellingen en bodemsoorten vind je in onze winkel.
- Breng nog snel een bezoek aan de winkel voordat je vertrekt. Zo maak jij je voortent of luifel compleet voor je vakantie.



# HOE CHECK JE DE OMLOOPMAAT??





## TIPS

- Vouw je tent uit op het grondzeil, zodat deze schoon blijft.
- De tent optillen en door de caravanrail halen is een zware klus. Rits de zijwanden en de voorwanden eruit om je tent lichter te maken. Hierdoor bevestig je makkelijker het tentdoek.
- Het gaat makkelijker om de tent met twee personen op te zetten, vooral om de tent door de caravanrail te halen. De één zorgt voor aanvoer en doorvoer van de tent, de ander trekt de voortent door de rail.



# HET OPZETTEN VAN JE VOORTENT

**Het opzetten van een voortent lijkt ingewikkeld, maar met deze stapsgewijze handleiding wordt het makkelijker. Volg deze instructies om je voortent zonder problemen op te zetten.**

## **Kies een geschikte plek:**

Zoek een vlak en schoon stuk grond voor je voortent. Verwijder scherpe voorwerpen en randen bij de rail en de pees van de tent die schade veroorzaken. Gebruik bijvoorbeeld een doekje om alles goed schoon te maken. Om de pees soepel door de caravanrail te laten lopen gebruik je een siliconenspray.

## **Leg het grondzeil neer:**

Plaats het grondzeil op de gewenste plek en zorg ervoor dat het recht ligt.

## **Zet het frame in elkaar:**

Monteer het frame van je voortent volgens de instructies die zijn meegeleverd.

## **Bevestig het tentdoek:**

Trek het tentdoek over het frame en maak het stevig vast met de bevestigingspunten en ritsen. Zorg ervoor dat het doek strak gespannen is voor stabiliteit. Met een framespanner zet je de voortent nog strakker op. Niet alleen mooi voor het oog, maar ook handig tegen waterplassen op de tent en de wind die erlangs waait.

**TIPS**

# OM DE VOORTENT STEVIG EN STABIEL TE BEVESTIGEN

➤ **Gebruik haringen en scheerlijnen**

Zet je voortent stevig aan de grond met haringen en scheerlijnen. Zorg ervoor dat de scheerlijnen strak genoeg zijn om de voortent op spanning te houden.

➤ **Extra stangen voor stevigheid**

Voeg extra stangen toe, zoals staanders, dakliggers en dwarsliggers, om de frameconstructie nog steviger te maken.

➤ **Gebruik stormbanden**

Gebruik extra riemen, genaamd stormbanden, om de stabiliteit van je voortent te vergroten bij slecht weer. Maak ze stevig vast en maak ze vast aan de grond of andere stabiele punten.

➤ **Controleer regelmatig de bevestigingen**

Controleer regelmatig of alle bevestigingen en spanpunten goed vastzitten. Zorg ervoor dat er geen losse onderdelen zijn die de stabiliteit veranderen. waterplassen op de tent en de wind die erlangs waait.





# VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN

**Het opzetten van een voortent of luifel gaat niet altijd van een leien tentdakje. We noemen een paar punten die vaak voorkomen en hun oplossingen.**

💡 **Het is lastig om het frame op te zetten.**

Controleer of alle onderdelen goed gemonteerd zijn en probeer het frame opnieuw in elkaar te zetten volgens de instructies. Smeer eventueel bewegende delen in met smeermiddel, zoals autowas of Vaseline. Hierdoor voorkom je roestvorming.

💡 **Het tentdoek zit niet strak genoeg.**

Span het tentdoek geleidelijk aan. Begin bij de hoeken en werk naar het midden toe. Zorg ervoor dat het doek gelijkmatig strakgetrokken wordt.

💡 **Er lekt water door de naden van het tentdoek.**

Bij nieuwe voortenten moeten de naden eerst uitzetten. Zet je tent alvast op na aankoop en spray de tent in met water of wacht 2 tot 3 lichte regenbuien af.

💡 **Condens in de voortent.**

Ventileer goed door, dit doe je door de wielkastafdichting iets open te laten. Gebruik ook een ecodoek als grondzeil of een andere waterdichte ondergrond, zodat het vocht niet van de grond afkomt.



💡 **De ritssluitingen lopen niet soepel.**

Een nieuwe ritssluiting loopt nog niet zo vlot. Denk je eraan om de ritsen eerst dicht te doen voordat je de tent gaat spannen? Op die manier loopt je rits al soepeler. Gebruik ook altijd twee handen bij het openen en sluiten van de rits. Spray de ritssluiting zo nodig in met siliconen of teflon spray.

💡 **Er blijven vouwen in het raamfolie staan.**

Raamfolie gaat vouwen door het opvouwen van het tentdoek. Het helpt om de tent mooi strak af te spannen. Met warm weer zullen de vouwen wegtrekken.





# HET ONDERHOUDEN VAN JE VOORTENT EN LUIFEL

## **Het belang van regelmatig onderhoud voor een langere levensduur**

Het is erg belangrijk om regelmatig onderhoud te doen aan je voortent of luifel, omdat dit ervoor zorgt dat ze langer meegaan. Door de tent of luifel te beschermen tegen weersinvloeden en schade, voorkom je problemen. Bovendien helpt onderhoud ook om je voortent of luifel in goede conditie te houden, zodat je langer geniet van je kampeeravonturen.

## **Het reinigen en beschermen van de verschillende materialen**

Een ander belangrijk aspect is het schoonmaken en beschermen van de verschillende voortent materialen. Elke tent in ons assortiment is gemaakt van een ander soort materiaal, zoals katoen, polyester of PVC. Het is belangrijk om specifieke schoonmaak manieren en producten te gebruiken die geschikt zijn voor het materiaal van jouw voortent. We raden aan om de instructies van de fabrikant te volgen, zodat je de juiste schoonmaak- en onderhoudstechnieken gebruikt. Regelmatig schoonmaken verwijdert vuil, vlekken, schimmel. Het voorkomt dat het materiaal al snel slecht wordt. Het aanbrengen van een beschermende coating helpt om het materiaal te beschermen tegen weersinvloeden.





# BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN EN SCHADE

Om je voortent of luifel te beschermen tegen verschillende weersvoorspellingen, zijn er een aantal dingen die je kunt doen:

➤ **Zorg voor goede afwatering**

Zorg ervoor dat je voortent of luifel afvoerbuizen of regengoten heeft om regenwater af te voeren. Zo voorkom je grote plassen op het tentdoek.

➤ **Impregneer de tent als je deze al langer hebt**

Door je tent te impregneren maak je de stof opnieuw waterdicht.

➤ **Gebruik stormbanden**

Bij harde wind is het belangrijk om je voortent of luifel stevig vast te zetten. Gebruik stevige stormbanden en haringen om de voortent goed aan de grond te bevestigen, zodat deze niet wegwaait of beschadigd raakt door de windstoten.

➤ **Vermijd scherpe voorwerpen**

Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de voortent of luifel. Scherpe takken, stenen of andere harde voorwerpen maken scheuren of gaten in het tentdoek.

Plaats de tent op een veilige locatie en vermijd scherpe voorwerpen.

➤ **Verwijder sneeuw en ijs**

Als je kampeert in een winterse omgeving, is het belangrijk om regelmatig sneeuw en ijs van de voortent of luifel te verwijderen. Het gewicht van opgehoopte sneeuw en ijs kan schade veroorzaken aan de tentstructuur of het tentdoek. Gebruik een zachte bezem of sneeuwborstel om voorzichtig sneeuw en ijs te verwijderen.

➤ **Berg de voortent op bij slecht weer**

Als er slecht weer op komst is, zoals een hevige storm, sterke wind of hagel, raden we aan om de voortent of luifel op te bergen. Demonteer de tent en berg deze op in een veilige omgeving totdat het weer verbetert. Dit voorkomt schade en verlengt de levensduur van de voortent.



# VLEKKELOOS JE VOORTENT EN LUIFEL SCHOONMAKEN

**Het reinigen van je kampeeruitrusting is een belangrijk onderdeel van het onderhoudsproces. Gelukkig zijn er verschillende producten beschikbaar die je voortent grondig en effectief schoon maken.**

Een van de meest gebruikte producten voor het reinigen van voortenten is een mild reinigingsmiddel, zoals een tentreiniger. Dit schoonmaakmiddel is zacht voor het tentdoek en verwijdert vuil, vlekken en schimmel zonder de tent te beschadigen. Volg de instructies op de verpakking voor de juiste verdunning en toepassing.

Voor hardnekkige vlekken gebruik je een speciale vlek verwijderaar voor tenten. Deze producten zijn ontworpen om specifieke vlekken, zoals vogelpoep of boomhars, effectief te verwijderen zonder het tentmateriaal aan te tasten.

Het is belangrijk om altijd een zachte borstel of spons te gebruiken bij het schoonmaken van je voortent. Vermijd harde schuurmiddelen of schurende materialen, omdat deze het tentdoek beschadigen.

Nadat de voortent blinkend schoon is kan je het tentdoek opnieuw waterafstotend maken. Dit doe je met een waterdichtingsmiddel of impregneermiddel. Deze producten helpen om water te weerstaan en voorkomen dat de tent doorweekt raakt tijdens regenbuien.

## TIPS

Maak minimaal één keer per jaar je voortent of luifel schoon. Doe dit bijvoorbeeld na je laatste kampeervakantie.



# VERWIJDEREN VAN VUIL

**Tijdens het kamperen kunnen verschillende invloeden de voortent of luifel beschadigen of vervuilen. Het is belangrijk om dit te verwijderen om de levensduur van je voortent en luifel te verlengen en ervoor te zorgen dat je kampeeruitrusting in goede staat blijft.**

## Vogelpoep

is een veelvoorkomend probleem. Ons advies: verwijder dit zo snel mogelijk, omdat het zuur bevat wat het tentmateriaal beschadigt. Gebruik een mild reinigingsmiddel en een zachte borstel om de vogelpoep voorzichtig weg te vegen.

## Boomhars

is een andere uitdaging, vooral als je kampeert in bosrijke gebieden. Het is belangrijk om boomhars ook zo snel mogelijk te verwijderen, want het is kleverig en moeilijk los te krijgen. Een oplossing van warm water en afwasmiddel helpen om boomhars los te weken. Of wrijf met een ijsblokje eroverheen en veeg de restjes weg met een zachte borstel.

## Schimmel en meeldauw

ontstaan als de voortent of luifel langdurig vochtig blijft. Het is belangrijk om schimmel- en meeldauwvlekken zo snel mogelijk te behandelen om verdere groei te voorkomen. Gebruik

een schimmel verwijderaar die speciaal is ontworpen voor tenten en volg de instructies van de fabrikant nauwkeurig op.

## Algen

op een tentdoek zijn ook te verwijderen. Gecoat tentdoek maak je schoon met licht chloorhoudend water (10 delen water: 1 deel chloor). Niet-gecoat tentdoek maak je schoon met alleen water.

## Bladluis

op je tent haal je weg door water met azijn en groene zeep te gebruiken. Pak een emmer water met een klein beetje azijn. Voeg hier 1 tot 2% groene zeep aan toe. Maak de tent of luifel schoon en laat het goed opdrogen.

Verder zijn er nog viezigheden zoals bessen en zand. Dit haal je makkelijk van de tent af door het droge tentdoek te borstelen en dit daarna te reinigen met water.





# OPBERGEN EN BESCHERMEN

**Als het kampeerseizoen voorbij is, is het belangrijk om je voortent op de juiste manier op te bergen en te beschermen, zodat deze in optimale conditie blijft voor het volgende kampeerseizoen.**

Voordat je de voortent opvouwt en opbergt, zorg ervoor dat deze volledig droog is. Vocht kan leiden tot schimmelvorming en vervelende geuren. Het is handig om haringen en stokken apart op te bergen. Zo blijft het tentdoek mooi heel.

Vervolgens bewaar je de voortent en luifel op een koele, droge en goed geventileerde plek. Zorg ervoor dat de opbergplaats vrij is van vocht en schimmel. Vermijd ook direct zonlicht, omdat dit het tentmateriaal verzwakt.

Gebruik een stevige opbergtas of container om je kampeeruitrusting in op te bergen. Dit beschermt de tent en luifel tegen stof, vuil en insecten tijdens de opslagperiode.

Overweeg ook het gebruik van een hoes of zeil voor extra bescherming van de opgeslagen voortent. Een hoes helpt om de tent te beschermen tegen stof, vuil en lichte regen. Zorg ervoor dat de hoes goed past en de tent voldoende ventilatie heeft om condensatie te voorkomen.

Door het volgen van deze tips kun je je voortent goed reinigen, beschermen tegen verschillende invloeden en op de juiste manier opbergen tijdens het kampeerseizoen. Dit helpt om de levensduur van je voortent te verlengen en zorgt ervoor dat je bij elke kampeervakantie geniet van een schone en goed onderhouden tent.



### **Moet de tent gerepareerd worden?**

Lever hem dan schoon en droog bij ons in. Vervuilde of natte tenten kunnen door ons servicepersoneel en machines helaas niet worden verwerkt.



# SERVICES VAN KAMPEERHAL RODEN

**De voortenten en luifels die we leveren worden standaard geleverd met toebehoren, die voor normale weersomstandigheden en bodemsoorten geschikt zijn. Speciale accessoires voor bijvoorbeeld verwachte storm, losse grond en harde rots ondergronden zijn los verkrijgbaar in onze winkel.**

## Handige weetjes voor de garantiebepaling

- De leverancier bepaalt of een defect van de voortent of luifel onder de garantie valt of niet.
- Goed om te weten, als een voortent of luifel door de pees is gehaald kan je het product niet meer ruilen. Controleer de nieuwe voortent of luifel dus zonder hem door de caravan- of camperrail heen te halen en vouw deze daarna weer netjes op in de originele verpakking.
- Schade als gevolg van extreme belasting, onkundige behandeling of grof geweld vallen buiten de garantie.
- Het kunststof doek kan lichtpuntjes vertonen. Dit houdt in dat het pigment, dat voor de kleur van het tentdoek zorgt, op die plek ontbreekt. De tent is op die plaatsen niet lek of van mindere kwaliteit. Deze lichtpuntjes zijn geen reden voor een reparatie of vergoeding.
- Kleurverandering door weer- en milieuomstandigheden vallen buiten de garantie.
- Ramen, ritsen en frame delen vallen buiten de garantie.
- Garenverdikking doet niet af aan de kwaliteit van de tent.
- Het kan voorkomen dat bij de eerste regenbui de naden iets lekken. Dit komt door de nieuwe garen die de eerste paar keer opzwellen als het nat wordt, waardoor de gaatjes dichttrekken. Als de naden na wat tijd iets lekken, smeer de naden dan in met naaddichter.
- Condensatie is geen lekkage. Dit komt voor in de buurt van het frame en is te verminderen door de tent goed te ventileren en een grondzeil te gebruiken.



Na het lezen van deze complete gids voor het opzetten, onderhouden en schoonmaken van je voortent geniet jij van je kampeeruitrusting, ieder jaar opnieuw!

Vergeet niet dat dit boekje ook jouw officiële garantiebewijs is bij Kampeerhal Roden.

Het is onze missie om je te voorzien van de beste benodigdheden, dit doen we zowel voor als na je aankoop.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere vragen, productadvies of aanvullende kampeerbenodigdheden.

We wensen je veel plezier en avontuurlijke kampeermomenten toe met je perfect onderhouden voortent en luifel.

Tot gauw!

Team Kampeerhal Roden



**PLAATS HIER  
JE BON**

---

Kanaalstraat 63, 9301 LR Roden

